



## **BTW aanpassing 1 Januari 2019 van 6% naar 9% Machine Uniwell AX / HX serie**

Er wordt in deze handleiding van uit gegaan dat u weet hoe u in de programmeer stand van u kassa kunt komen. Hier kunt u ook prijzen e.d. aanpassen.

**Houd er rekening mee dat eerst al u rapportages zijn afgedrukt voordat u de aanpassing van het BTW tarief gaat uitvoeren!**

Aanpassen van de BTW gaat als volgt vanuit het hoofdscherm:

- 1 Meld een medewerker aan die mag programmeren.
- 2 Kies voor **programmeren**.
- 3 Druk op **BTW**.
- 4 Selecteer nu BTW laag 6% en druk op **enter**.
- 5 Druk onder **tarief** op het hokje waar 6.000 in staat.
- 6 Geef in het dialoogvenster 9000 in en druk enter.
- 7 Controleer of er achter BTW hoog 9.000% staat.
- 8 En druk rechts beneden op **OK**
- 9 Vervolgens op **stop** en nogmaals **stop**.

Het lage BTW tarief is nu aangepast naar 9%.


Mochten er nog vragen zijn kunt u ons bereiken op  
+31 (0) 45 4052733



## Stap 2



## Stap 3





## Stap 4

BTU

Naam	Tarief
BTU Hoog	21.000 %
BTU Laag	6.000 %
BTU Nu1	0.000 %
TAX 4	0.000 %
TAX 5	0.000 %
TAX 6	0.000 %
TAX 7	0.000 %
TAX 8	0.000 %

BTU systeem

BTU  
 Optellen

Algemeen Optellen

Naam  
BTU Laag

Tarief  
6.000 %

BTU naam  
Excl. BTU Laag

% en naam  
Onzet BTU Laag

BTU symbool

Optie

BTU heeft invloed op groottotalen  
 Affect daily sales amount

Verstuur via Netwerk    Systeem instellingen    OK

## Stap 5

BTU

Naam	Tarief
BTU Hoog	21.000 %
BTU Laag	6.000 %
BTU Nu1	0.000 %
TAX 4	0.000 %
TAX 5	0.000 %
TAX 6	0.000 %
TAX 7	0.000 %
TAX 8	0.000 %

BTU systeem

BTU  
 Optellen

Algemeen Optellen

Naam  
BTU Laag

Tarief  
6.000 %

Tarief

6.000

Hers    Annuleer    Enter

7    8    9

4    5    6

1    2    3

0    00    .

Verstuur via Netwerk    Systeem instellingen    OK



## Stap 6

BTU

Naam	Tarief
BTU Hoog	21.000 %
BTU Laag	6.000 %
BTU Nu1	0.000 %
TAX 4	0.000 %
TAX 5	0.000 %
TAX 6	0.000 %
TAX 7	0.000 %
TAX 8	0.000 %

BTU systeem

BTU  
 Optellen

Algemeen Optellen

Naam  
BTU Laag

Tarief  
6.000 %

Tarief

9000

Hers Annuleer Enter

7 8 9  
4 5 6  
1 2 3  
0 00 .

Verstuur via Netwerk

Systeem instellingen

OK

## Stap 7 - 9

BTU

Naam	Tarief
BTU Hoog	21.000 %
BTU Laag	9.000 %
BTU Nu1	0.000 %
TAX 4	0.000 %
TAX 5	0.000 %
TAX 6	0.000 %
TAX 7	0.000 %
TAX 8	0.000 %

BTU systeem

BTU  
 Optellen

Algemeen Optellen

Naam  
BTU Laag

Tarief  
9.000 %

BTU naam  
Excl.BTU Laag

% en naam  
Onzet BTU Laag

BTU symbool

Optie

BTU heeft invloed op groottotalen  
 Affect daily sales amount

Verstuur via Netwerk

Systeem instellingen

OK